

Vådrumsgrund



*Tætner og beskytter væggene mod vand og fugt
Giver en halvblank overflade, som er let at holde ren*

Beckers Vådrumsgrund er en grunder til helt vandtætte og slidstærke overflader i rum, som er udsat for vand, f.eks. bruser, badeværelse og vaskerum. Vådrumsgrund indgår sammen med Vådrumsmaling i Beckers vådrumsmalingssystem. Anvendes til forlimning, limning og grunding af væv på gipsplader, puds og beton. Anvend Beckers vådrumssystem til tætning, som beskytter mod vand og fugtindtrængning.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

7 m²/l

VÆRKTØJ

Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 3 timer. Overmalbar efter 6 timer.

BINDEMIDDEL

Akryl

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Hvis overfladen er blank slibes den mat med mellemgroft sandpapir.

VINYLTAPETER: Spaltbare vinyltapeter nedrives. Vinyltapeter, der ikke kan nedrives, rengøres for kalk, sæberester og smuds. Tørres derefter af med Rød Etanol for at løsne rester af blødgøringsmiddel. Bløde og tykke PVC-materialer fjernes helt.

PUDS, BETON, GIPSPLADER: På- og bredspartling foretages med Scotte LW eller Beckers Vådumsspartel.

Påføring

Overfladerne skal være rene og tørre. Absorberende overflader skal forlimes med Vådumsgrund fortyndet med vand i forholdet 1:1. Væv limes og grundes med Vådumsgrund. Dette kan uføres vådt-i-vådt. Færdigmal 2 gange med Vådumsmaling.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malinger skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt

Sørg for god udluftning ved maling i rum med dårlig ventilation.

OBS! Undgå maling på overflader, som er lavere end +10°C.

Indtørret maling på huden fjernes med rødsprit. Beskyt derfor hænder med bomuldshandsker ved opsætning af væv.

For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer, og besøg vores hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.