

Living Vægmaling 20



*Særdeles god dækkeevne
Giver en flot, halvmat overflade
Let at arbejde med*

Beckers Living Vægmaling 20 er en mat, vandbaseret maling af høj kvalitet til vægge indendørs. Passer godt til både malede og umalede flader samt tapetserede flader. Let at male med og giver en smuk, helmat overflade. Dækker særdeles godt. Malingen tørrer hurtigt og lugter ubetydeligt under maling og tørring. Living Vægmaling 20 er især egnet til maling af entre og køkken samt andre opholdsrum, hvor væggene udsættes for slid og hvor der er behov for hyppig rengøring. Malingen gulner ikke.

Teknisk information

BRUGSOMRÅDE

Interiør

RÆKKEEVNE

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvmat

VÆRKTØJ

Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR

Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV

LUFTFUGTIGHED

Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED

Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL

Akryl

VOC

Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk



Opbevares frostfrit



Forberedelse af overfladen

UMALEDE FLADER Fjern først snavs og støv med børste eller skraber. Reparer eventuelle skader med Beckers Vægspartel eller Scotte spartel. Slib med mellemfint sandpapir. Mal 1 gang med Scotte Grund og 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling. Grund mineralske underlag og gipsplader med Scotte Microgrunder, og mal 2 gange med Beckers Living Vægmaling.

TIDLIGERE MALEDE FLADER Påfør Beckers Malervask, og lad skummet virke i nogle minutter. Tør derefter overfladen med en fugtig microfiberklud. Slib blanke og hårde områder matte. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

FLADER BEHANDLET MED LIMMALING Vask omhyggeligt med vand, grund med Beckers Tapetgrunder. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

TAPETSEREDE FLADER Kontroller at tapeten har god vedhæftning til underlaget. Sidder tapeten løs, skal den tages ned. Grund 1 gang med Beckers Tapetgrunder. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

KALKEDE FLADER Skrab og børst omhyggeligt. Grund med Beckers Tapetgrunder. Mal 1-2 gange med Beckers Living Vægmaling.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE Luk den åbnede spand ordentligt. Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt og rengjort emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

Når du er færdig med at male

Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Flydende malingsrester skal ikke hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom og rengjort emballage

leveres til genbrug.

Vedligehold

Daglig vedligeholdelse:

Tør overfladerne af med en fugtig, opvredet klud. Husk på at matte overflader generelt er mere letpåvirkelige i forhold til oppolering og kan blive blanke ved kraftig rengøring.

Reparation

Reparer altid med samme produkt som overfladen senest er malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved andet batchnummer eller toning af nuancen kan der forekomme nuanceafvigelser.

For det bedste resultat udbedr derfor altid en væg fra hjørne til hjørne for at undgå struktur-, nuance- og glansforskelle.

Ved pletudbedring forsøg da at efterligne væggen struktur ved at anvende samme type rulle, for at minimere risiko for struktur-, nuance- og glansforskelle. Små pletter udbedres med pensel.

Øvrigt

Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14 dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt.

Vigtigt

Undgå at male, hvis underlaget er koldere end +5°C.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.